

## ШКАФЫ АРХИВНЫЕ СЕРИИ АМ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Шкаф предназначен для хранения архивных документов.

Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ГОСТ 16371-93.

### 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: упаковка, ведомость комплектации; детали, сборочные единицы и фурнитура в соответствии с ведомостью комплектации; 2 ключа (для моделей с ключевым замком); инструкция по сборке; инструкция по эксплуатации замка (для моделей с электронным замком) руководство по эксплуатации.

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габариты (В – Ш – Г, мм)	Кол-во полок в комплекте, шт	распределенная нагр. на полку, кг	Возможное кол-во папок А4*, шт	Вес, кг
АМ 18391	1830 – 915 – 458	3	не более 60	55 (5 уровней)	52,5
АМ 1891	1830 – 915 – 458	3	не более 60	55 (5 уровней)	52,4
АМ 1891 EL	1830 – 915 – 458	3	не более 60	55 (5 уровней)	52,4
АМ 1891 ET	1830 – 915 – 458	3	не более 60	55 (5 уровней)	54
АМ 1891В	1830 – 915 – 458	-	-	-	44,3
АМ 0891	832 – 915 – 458	1	не более 60	22 (2 уровня)	27,5
АМ 2091	1996 – 915 – 458	3	не более 60	55 (5 уровней)	56,4
АМ 1845	1830 – 472 – 458	4	не более 40	25 (5 уровней)	36,5
АМ 1845-4	1830 – 472 – 458	4 независимых отделения	не более 50 на каждое отделение	25 (5 в каждое отделение)	38,3

\* - расчет приведен для папок-скоросшивателей шириной ~80 мм. Для шкафов АМ 18391, 1891, 2091 - указано возможное количество папок в комплектации с 4-я полками (5 уровней).

### 4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шкаф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°С и относительной влажности не более 80%.

Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать трущиеся поверхности запирающего механизма тонким слоем смазки.

При установке шкафов в ряд необходимо скрепить их между собой винтами и гайками-барашками.

Перед началом эксплуатации шкафа АМ 1891 EL необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации электронного замка (инструкция прилагается).

### 5. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

В разобранном виде шкаф можно перевозить в упаковке изготовителя в горизонтальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

При транспортировке и хранении шкафа в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, необходимо выдержать изделие при комнатной температуре не менее 3 часов.

Требования по хранению: в сухом помещении, в упаковке изготовителя.

### 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 5 лет со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 5 лет со дня изготовления товара.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность шкафа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

### 7. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Шкаф изготовлен ООО «Промет-сейф», 142791, Московская область, Ленинский р-н., дер. Сосенки. Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001 / 2000.

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Отметка службы качества \_\_\_\_\_