

ООО "ДиКом"



ПАСПОРТ

**ШКАФ АРХИВНЫЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
КД-154
(разборный на саморезах)**

Санкт-Петербург

1. Общие сведения

- 1.1. Шкаф архивный металлический модели КД-154 ТУ 5615-002-31045953-2000 на саморезах предназначен для хранения документации, бумаг, канцелярских принадлежностей и пр. в офисах и архивах.
- 1.2. Изготовитель шкафа ООО «ДиКом»
Адрес: Россия, 196655, г. Санкт-Петербург,
Колпино, Саперный переулок, дом 3
- 1.3. Предприятие – изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств. При этом возможны изменения характеристик и комплекта поставки.

2. Комплект поставки: (одно упаковочное место)

№ поз.	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
1.	Боковина левая	1	
2.	Боковина правая	1	
3.	Стенка задняя	1	
4.	Дверь	1	
5.	Крышка	1	
6.	Панель крепежная	1	
7.	Панель нижняя	1	
8.	Втулка	2	
9.	Опора	16	
10.	Днище	1	
11.	Полка	4	
12.	Демпфер самоклеющийся	2	
13.	Тяга	2	
14.	Замок «HN 004»	1	
15.	Винт М6х12	2	
16.	Винт-саморез 5,5х16	14	
17.	Гайка М6	2	
18.	Шайба 6	6	
19.	Ось	2	
20.	Заглушка Ø20	2	
21.	Фиксатор направляющей	4	
22.	Петля пластиковая	2	
23.	Винт-саморез 4,2х9,5	4	
24.	Винт М4х10	4	
25.	Гайка-барашек М4	4	
29.	Лейба «ДиКом»	1	

3. Характеристики:

Высота, мм	1820
Ширина, мм	400
Глубина, мм	400

Максимальная равномерно распределенная нагрузка на полку – 30 кг.

4. Порядок сборки:

- 4.1. Соединить стенку заднюю (поз.3) с боковинами левой (поз.1) и правой (поз.2). при помощи 8-ми винтов-саморезов 5,5x16 Рис. А.
- 4.2. Вставить втулки (поз.8) в крышку (поз.5) (при необходимости удалить затекание краски в посадочных отверстиях механическим путем. Рис. Б.
- 4.3. Соединить крышку (поз.5) и боковины (поз.1, 2) с помощью винта М4x10 и гайки-барашка М4 (поз.24,25) – 4 места крепления. Рис. В.
- 4.4. Соединить панель крепежную (поз.6) с боковинами (поз.1, 2) с помощью 4-х винтов саморезов 5,5x16 (поз.16). Рис. Г. **Предварительно на саморезы надеть шайбы 6 (поз.18)**
- 4.5. Надеть днище (поз.10), вводя его в соответствующие зацепы на боковинах и задних стенках и соединить с панелью крепежной с помощью 2-х винтов саморезов 5,5x16 (поз.16) . Рис.Г.
- 4.6. Надеть панель нижнюю (поз. 7) на панель крепежную (поз.6) и зафиксировать ее с помощью 2-х втулок (поз.8) (при необходимости удалить затекание краски в посадочных отверстиях механическим путем). Рис.Е.
- 4.7. Соединить крышку (поз.5) с задней стенкой (поз.3) с помощью винта М6x12, гайки М6 и шайбы 6 (поз.15,17,18) – 2 места крепления. Рис. Ж.
- 4.8. Закрепить петли пластиковые (поз.22) на двери (поз.5) сверху и внизу с помощью 4-х винтов-саморезов 4,2x9,5 (поз.23). Завести дверь (поз.4) в соответствующие втулки на крышке (поз.5), вставив оси (поз.19) в дверь (при необходимости удалить затекание краски в посадочных отверстиях механическим путем), совмещая их с втулками в панели нижней. Рис. Б,Е.
- 4.9. Наклеить демпферы самоклеющиеся (поз.12) в нижней верхней части двери (поз.4).
- 4.10. Установить замок (поз.14) в соответствующее отверстие в двери (поз.4). Рис. К.
- 4.11. Установить фиксаторы направляющей (поз.21) в соответствующие отверстия в дверь (поз.4), крышку (поз.5) и панель крепежную (поз.7). Закрепить тяги (поз.13) на замке с помощью прижима, входящего в конструкцию замка, при этом тяги в положении замка «ЗАКРЫТО» должны входить в фиксаторы направляющей (поз.21). Рис. К.
- 4.12. Завести опоры (поз.9) под полки на требуемой высоте и установить на них полки (поз.11). Рис.Л.
- 4.13. В днище (поз.10) вставить 2 заглушки (поз.20). На крышку поместить лейбу «Диком» (поз.26)

5. Гарантии изготовителя

- 5.1. Изготовитель гарантирует исправную работу шкафа при условии соблюдения Пользователем правил по транспортировке, хранению, установке и эксплуатации.
- 5.2. Срок гарантийного обслуживания шкафа 12 месяцев со дня продажи.
- 5.3. Гарантийный ремонт производится при наличии паспорта.

Внимание!

- 5.4. В случае нарушения работоспособности изделия по вине Пользователя (при механических повреждениях элементов, неправильной установке и эксплуатации, при использовании шкафа не по назначению) гарантии не сохраняются.
- 5.5. При обнаружении дефектов производственного характера шкаф вместе с паспортом необходимо вернуть продавцу для обмена.

6. Свидетельство о приемке.

Упаковщик _____


Контролер ОТК _____

7. Свидетельство о продаже.

Продавец _____

Дата продажи _____

Схема сборки КД-154 (на саморезах)



Регистр. №09-2